

Prostowniki-ładowarki BNW s1 przeznaczone do ładowania pojedynczych akumulatorów kwasowych na napięcie znamionowe DC 12V (BNW 12/4 i BNW 12/6), 6V lub 12V

Do stwierdzenia obecności napięcia wyjściowego przeznaczona jest dioda sygnalizacyjna LED "WYJĘCIE"